

回流焊使用文档



深圳博时特科技有限公司

Bozz Technology(ShenZhen)Co.,Ltd

发布版本:V1.0

日期:2024.09.20

免责声明

您购买的产品、服务或特性等应受深圳博时特科技有限公司商业合同和条款的约束，本档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，深圳博时特科技有限公司对本档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本档仅作为技术规范说明和使用指导，本档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

版权所有 © 深圳博时特科技有限公司 2020

非经本公司许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

深圳博时特科技有限公司

地址：深圳市龙华区观澜街道乐创荟大厦 A 栋 19 楼

网址：www.bozztek.com

客户服务电话：0755-29307923

客户服务传真：0755-29524432

客户服务邮箱：sales@bozzteck.com

前言

1. 概述

此文档主要定制了博时特软件部的具体工作流程以及各项工作内容的规则,可以从本文档了解到所有涉及到软件部门工作的流程和规则(部分流程会引用其他文档)。

2. 修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前说有文档版本的更新内容。

版本号	作者	修订日期	修订说明
V1.0	谢湖广	2024-09-20	回流焊使用文档

目录

第一章 设备激活	1
1. 在线激活	1
2. 离线激活	1
第二章 管理员账户创建	1
第三章 设备初始化配置	2
1. 系统设置	3
2. 通道选项	4
第四章 工作界面	4
第五章 配置管理	5
1. 新建配置	5
2. 修改配置	6
3. 配置列表	7
第六章 设备保养	7
1. 保养模板设置	7
2. 保养管理	8
3. 保养记录	9
第七章 设备点检	10
1. 点检模板设置	10
2. 点检管理	11
3. 点检记录	11
第八章 设备巡检	12
1. 巡检模板设置	12
2. 巡检基本设置	13
第九章 账户管理	14
1. 账户创建	14
2. 账户设置	14
3. 权限设置	15
4. 人脸设置	16
第十章 帮助	17
1. 关于	17
2. 软件更新	17
第十一章 日志	18

第一章 设备激活

1. 在线激活

设备在线状态，将设备序列号发送给管理员进行设备激活。

2. 离线激活

设备离线状态，将设备序列号发送给管理员，管理员通过序列号生成激活码，设备输入激活码确认激活。



第二章 管理员账户创建

设备第一次启动需要创建管理员账户，管理账户默认拥有所有权限，并且管理员账户权限无法被修改。



第三章 设备初始化配置

设备第一次启动需要对设备进行初始化配置, 只有拥有管理员权限才能进行配置操作, 管理员通过管理员验证, 即可进入初始化配置界面。





1. 系统设置

系统设置包含基础配置, 单位配置, 风区数量和基准距出板配置。



2. 通道选项

通道选项可设置温区上下通道是否存在，取消不存在的温区。



第四章 工作界面

工作界面分为菜单栏, 工作区, 操作栏以及状态栏。




第五章 配置管理

1. 新建配置


温区温度设置, 温度报警以及传输带风机频率设置





2. 修改配置

选择参数配置，在参数配置界面修改配置保存



3. 配置列表

配置列表展示所有配置，可对配置进行加载，另存为，删除操作。加载是将配置文件设置为当前配置。另存为是将当前文件复制成新的配置



第六章 设备保养

1. 保养模板设置

通过新增日保养, 周保养, 月保养的行数来增加保养项, 点击标准及要求的位置修改标准。



2. 保养管理

日保养通过选择日保养项再进行签名，周保养和月保养通过填写周保养和月保养结果并签名，保养签名后无法修改。

< 保养管理

日保养	标准及要求	日期																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
日保养	日保养项目0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日保养项目1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日保养项目2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日保养项目3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
责任人签名																																
周保养	周保养项目0																周保养无异常															
	周保养项目1																															
	周保养项目2																责任人: 赵															
	周保养项目3																责任人: 李															
月保养	月保养项目0	月保养信息																														
	月保养项目1																															
	月保养项目2																															
	月保养项目3	责任人: 李																														

说明: 每日保养由操作工进行填写, 在负责人栏签名, 不在规格内上报工程师.

3. 保养记录

保养记录显示所有包养的信息, 通过选择月份, 可以查到该月的保养详细记录。

< 设备保养

保养记录	保养月份	保养详情
模板设置	2013-01	查看

保养记录, 可以通过此处查看保养记录

保养记录 (2013-01)

日保养	标准及要求	日期																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
日保养	日保养项目0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日保养项目1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日保养项目2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日保养项目3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	责任人签名																															
周保养	周保养项目0																周保养无异常															
	周保养项目1																															
	周保养项目2																															
	周保养项目3	责任人:															责任人: 李															
月保养	月保养项目0	月保养信息																														
	月保养项目1																															
	月保养项目2																															
	月保养项目3	责任人: 李																														

说明: 每日保养由操作工进行填写, 在负责人栏签名, 不在规格内上报工程师.

第七章 设备点检

1. 点检模板设置

通过新增点检项目的行数来增加点检项, 点击标准及要求的位置修改点检标准。

点检管理

点检记录
保存

模板设置
点检项目行数 点检项目行数设置 + 5 -

点检	标准及要求	日期																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
点检	点检项目0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	点检项目1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	点检项目2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	点检项目3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	点检项目4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
责任人签名																																

说明: 每日点检由操作工进行填写, 在负责人栏签名, 不在规格内上报工程师.

2. 点检管理



3. 点检记录

点检记录显示所有月份的点检记录, 通过选择月份, 可以查到该月的点检详细记录。





第八章 设备巡检

1. 巡检模板设置

通过设置巡检次数来设置巡检模板



2. 巡检基本设置

巡检可以设置巡检周期, 巡检验证方式以及巡警报警, 每次巡检需要将当前巡检的情况进行简单描述。



第九章 账户管理


1. 账户创建

主管角色拥有所有权限, IPQC 角色拥有基本登录权限和点检巡检权限, 工程师角色有基本登录权限和配置权限, 操作员角色拥有基本登录权限和设备操作权限。



2. 账户设置

可在用户设置界面进行权限设置。



3. 权限设置

权限分为基本权限, 操作权限, 配置权限, IPQC 权限以及管理员权限



4. 人脸设置

当前账户如果存在人脸信息则为替换人脸, 如果该账户不存在人脸信息, 则添加人脸。



第十章 帮助

1. 关于



2. 软件更新



第十一章 日志

日志				
操作日志	时间	用户	角色	信息
警告日志	2013/01/18	1	管理员	新增成功
	2013/01/18	1	管理员	巡检模板设置成功!
	2013/01/18	1	管理员	点检成功!
	2013/01/18	1	管理员	点检账户登录成功!
	2013/01/18	1	管理员	登录界面!
	2013/01/18	1	管理员	点检模板设置成功!
	2013/01/18	1	管理员	点检模板设置成功!
	2013/01/18	1	管理员	点检模板设置成功!
	2013/01/18	1	管理员	配置列表!

日志				
操作日志	时间	用户	角色	信息
警告日志				